

【超連射うえいくん TYPE-N】 6段階切替シンクロ連射ボタン



外付けボタン1個を追加する事でシンクロ連射スピードが任意のタイミングで6段階に切替可能な連射ボタンです。

電源投入時は最低速の8.5発/secで始まり、外付けの切替ボタンを押すごとに
8.5発/sec→10発/sec→12発/sec→15発/sec→20発/sec→30発/sec→(8.5発/secに戻る)

の6段階に連射スピードが切り替えられます。

連射スピードはボタンに搭載されたLEDランプの点滅スピードで確認でき、
連射スピードが速くなるごとにLEDの点滅間隔が速くなり、30発/sec時はLED点灯状態となります。

【ハーネス接続例】

超連射ボタンのハーネス配線は
筐体のエッジコネクタ部に直接半田付けして頂くか
右写真のような中継コネクタを作成して
基板と筐体エッジコネクタの間に接続して頂くと
取付けがスムーズです。



・接続ピン配置

使用コネクタ： 日本圧着端子製造(JST)製 「PHR」

1:	連射スピード切替入力	連射スピード切替用のボタンを接続します
2:	-	(配線しないで下さい)
3:	-	(配線しないで下さい)
4:	GND	電源GND
5:	+5V	電源入力
6:	-	(配線しないで下さい)
7:	連射信号出力	連射したいボタン入力へ接続します
8:	C-SYNC信号入力	ゲーム基板からの映像同期信号を接続します

●商品のお問い合わせ・ご要望等はこちらへ
いろいろや ひげねこ堂

URL: <http://www.higenekodo.jp>

MAIL: orderinfo@higenekodo.jp